



C/ Cristobal Colón, 301 - Polígono Industrial «El Henares» - 19004 GUADALAJARA  
Teléfono: 949 87 21 91 - Email: polifibra@polifibra.es - www.polifibra.es

## PASOS A SEGUIR PARA INVERNAR NUESTRA PISCINA

AGONET INVER es un producto para el mantenimiento del agua durante el periodo invernal. Impide la putrefacción del agua, evitando así la proliferación de algas y las incrustaciones calcáreas. No contiene sulfato de cobre ( principal causa de manchas de óxido en la piscina ), ni estabilizantes ( causantes del enmascaramiento de la cantidad de cloro que posee el agua de la piscina ). Estas dos sustancias son de caracter no volátil, por lo que permanecerán en el agua hasta que se vacie la misma, pudiendo incluso provocar reacción con otros productos químicos, llegando a causar malos olores, manchas, etc ...

El primer paso que tenemos que dar antes de invernar la piscina, es **superclorar** el agua con cloro granular ( **12 gr/m<sup>3</sup>** ). Pasadas 24 horas de la supercloración procederemos a invernar la piscina de la siguiente manera:

- Echamos la cantidad adecuada de líquido invernador para nuestra piscina ( **1 litro x cada 20 m<sup>3</sup> de agua** ), directamente sobre el agua.
- De las llaves de paso de agua, cerramos **SKIMMER Y LIMPIAFONDOS**, y abrimos **FONDO Y BOQUILLAS** ( no necesariamente tiene que haber llave de paso para las boquillas )
- **Conectamos la depuradora** con la llave selectora en posición filtración, de forma ininterrumpida durante **6 horas aprox.** para que se mezcle bien el producto.
- Transcurridas estas 6 horas de depuración, procederemos a parar la depuradora, y a **cerrar todas las llaves de paso** ( excepto la de boquillas, si la hubiere )
- La válvula selectora tenemos que dejarla colocada en **posición INVIERNO** ( o WINTER ), o bien subida entre dos posiciones.
- **Bajamos el interruptor general** del cuadro para que este no tenga corriente.
- Y ya por último **taparemos la piscina** con la manta de pvc y sus gomas tensoras correspondientes.

NOTA: El proceso de invernaje se realizará en **dos veces**, la primera a final de la temporada ( septiembre-octubre ) y la segunda en febrero.

**NUNCA** se echará el líquido invernador si el agua está a más de 20º, ya que no haría efecto y durante todo el periodo de invernaje, el nivel del agua deberá quedar por **debajo de la tubería del skimmer**.